



TITAN[®]
SPRØJTEANLÆG

OPSTART AF SPRØJTESPARTELANLÆG



Opstart af Titan til sprøjtespartel

- Skru helt ned for trykket og tænd sprøjten.
- HUSK OLIE!**
- Sæt sugerøret ned i baljen med spartelmasse og åben for returventilen ved den korte sorte slange. Sæt en tom spand ved siden af spartelmassen og placér den sorte slange i spanden.
- Skru langsomt op for trykket, når spartelmassen kommer ud af den korte sorte slange lukkes returventilen. nu kommer spartelmassen ud af den 17 meter lange slange med aftræk på pistolen - husk, at der ikke skal være dyse i pistolen.
Husk, at dette sker uden dyse i pistolen.
- Når spartelmassen kommer ud af slangen, slippes pistolen. Nu isættes den ønskede dyse til opgaven, og nu skrues helt op for trykket og sprøjten er klar til brug.

Rengøring af Titan sprøjte

- Start med LAVT tryk og tag aftræk på pistolen, så spartelmassen kommer langsomt ud af pistolen, sluk herefter.
- Fjern overskydende spartelmasse af sugerøret ved hjælp af handsker og børste.
- Sæt sugerøret ned i 10 liter vand og åbn for returventilen ved lavt tryk. Spartelmassen trykkes ud af den sorte slange og tilbage i baljen med spartelmasse.
- Når vandet begynder at komme ud, lukkes returventilen og tag aftræk på pistolen og den 17 meter lange slange tømmes for spartelmasse (uden dyse i pistolen) ned i baljen med spartelmasse, når vandet kommer ud af pistolen, slukkes sprøjten.
- Skyl igen med 5 liter rent vand tilsat grøn skyllemiddel.